MODELE DOUBLE ENROULEUR





MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN



N° de série :

Indice de révision : 002-2007-12-16

INDEX

Personnel et matériel nécessaires au déchargement et au montage	Page 02/11
Eléments constitutifs de l'enrouleur	Page 03/11
Montage du support mobile	Page 04/11
Assemblage côté moteur et côté palier	Page 05/11
Positionnement de l'enrouleur sur le bassin avec indexation	Page 06 ; 07/11
Enroulement de la première et deuxième couverture	Page 08/11
Alimentation de l'enrouleur mobile	Page 09/11
Présentation générale électrique	Page 10/11
· Plan de câblage	Page 11/11

DECHARGEMENT



Ou



LES OUTILS NECESSAIRES AU MONTAGE



Tournevis plats
Tournevis cruciformes
Niveau
Clef de 10 - 13 - 17
Pince coupante
Pince à dénuder
Clef 6 pans mâle 5 et 6 mm

DUREE DE DECHARGEMENT







DUREE DE MONTAGE







ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ENROULEUR



2 Supports en aluminium 2 Capots thermoformés



2 Supports mobiles




2 Axes d'enroulement



Notice d'installation Notice d'utilisation, entretien, hivernage et maintenance

MONTAGE DU SUPPORT MOBILE

- Présenter le support mobile sous le pied support de chaque côté de l'enrouleur. Insérer les vis de fixation et fixer avec les écrous à l'aide d'une clé.




ASSEMBLAGE COTE MOTEUR

<u>Phase 1:</u> Présenter la clavette 1 dans la rainure prévue à cet effet sur l'axe côté moteur 2.

Phase 2: Insérer la l'axe côté moteur 2 dans la chape partie fixe 4 tout en introduisant le câble moteur 5 dans la chape 4.

<u>Phase 3:</u> Serrer les deux vis de fixation 3 à l'aide d'une clé.

Faire de même pour la partie inférieure.



ASSEMBLAGE COTE PALIER


Phase 1: Présenter le palier 1 sur l'axe côté palier 3.

<u>Phase 2:</u> Reculer le palier 1 jusqu'à ce qu'il arrive en butée, puis insérer la goupille 4 dans le trou prévu à cet effet.

<u>Phase 3:</u> Mettre en butée le palier contre la goupille et plaquer l'ensemble de l'axe contre le support côté palier 2.


<u>Phase 4:</u> Introduire les deux vis dans les trous oblongs du palier et serrer les écrous.

Faire de même pour la partie inférieure




POSITIONNEMENT DE L'ENROULEUR SUR LE BASSIN AVEC INDEXATION

Positionner l'enrouleur au bord du bassin, dans une position correcte pour enrouler la couverture. Attention cette position sera une position de référence pour permettre un bon enroulement de la couverture.




Une fois l'enrouleur positionné, réaliser un repérage au sol, au niveau du dispositif d'indexage de l'enrouleur sur chaque côté. Puis percer à Ø16mm sur 50mm de




POSITIONNEMENT AVEC INDEXAGE


Positionner votre enrouleur au-dessus de l'indexage. L'indexage de l'enrouleur est en position libre.



Puis verrouiller en manipulant le système de verrouillage avant toute utilisation d'enroulement de la couverture.




ENROULEMENT DE LA PREMIERE COUVERTURE



Se positionner devant le premier lé de couverture. Accrocher les sangles d'accrochage à l'axe d'enroulement 1 (le système d'accrochage est défini par le constructeur de la couverture). Positionner le sélecteur sur « axe du bas ». Puis enrouler la couverture.

ENROULEMENT DE LA DEUXIEME COUVERTURE

Déplacer l'enrouleur devant le deuxième lé de couverture. Accrocher les sangles d'accrochage au deuxième axe d'enroulement. Positionner le sélecteur sur la deuxième position « axe du haut » puis enrouler la couverture.




<u>Attention</u>: Verrouiller le support mobile sur chaque enroulement pour éviter que l'enrouleur ne bouge et ne désaxe l'enroulement de la couverture.

PRESENTATION GENERALE ELECTRIQUE


L'installation électrique est à effectuer en total respect des normes C 15 100 et P 91 C par un personnel avisé et compétent.

Prévoir une protection différentielle de 30 mA (non fournie) sur l'alimentation 220 Volts du coffret situé dans le local technique de la piscine.

Prévoir une alimentation du coffret électrique situé dans le local technique jusqu'à proximité de la zone d'enroulement du double enrouleur.



- 1 : Coffret d'alimentation moteurs
- 2;3:Axe + moteur
- 4 : Sélecteur « axe du haut ; axe du bas »
- 5 : Interrupteur à clé
- 6: Télécommande
- 7 : Branchement de la prise d'alimentation de l'enrouleur





NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER TOTALEMENT OU EN PARTIE LES CARACTERISTIQUES DE NOS ARTICLES OU LE CONTENU DE CE DOCUMENT SANS PREAVIS